

Profiltaster - wibutler Leitfaden

Stand: 07. Juni 2019

Überblick

Über den Profiltaster kann zwischen den vier wibutler-spezifischen Profilen “Zuhause-Tag”, “Zuhause-Nacht”, “Unterwegs” und “Urlaub” gewechselt werden.

Folgend wird zunächst die Einbindung des Profiltasters in die wibutler-Systemwelt behandelt. Anschließend werden die Funktionen näher dargestellt.

Anlernvorgang

Damit der Profiltaster im wibutler-System genutzt werden kann, muss es zunächst angelernt werden. Die Anlernanleitung in der wibutler-App führt dich Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess. Folgend wird der gesamte Prozess noch einmal aufgeführt:

Schritt 1: Melde dich als Service- oder Admin-Nutzer am wibutler pro an.

Schritt 2: Unter dem Menüpunkt “Konfiguration” (angemeldet als Service-Nutzer) wird der Vorgang über das Plus-Symbol rechts oben (iOS) oder unten (Android) gestartet. Folge der Navigation über die Hersteller- und die Geräteliste bis hin zu dem Button “Anlernen”. Die Folgeschritte werden dir auch im wibutler Anlernvorgang exakt beschrieben.

Schritt 3: Drücke bei dem anzulernenden Taster mehrfach auf den oberen Taster, bis das Gerät automatisch angelernt wurde.

Schritt 4: Nachdem der Erfolg des Anlernvorgangs in der App bestätigt wurde, kann die Bezeichnung angepasst werden unter dem das Gerät später in der App erscheint.

Schritt 5: Am Ende findet die Raumzuordnung statt.

Funktionen im wibutler-System

Nachdem der Taster angelernt wurde, sind automatisch - eine Konfiguration ist daher nicht mehr nötig - alle vier Tasten mit der entsprechenden Profilschaltung verknüpft. Zudem wird auch eine Soundausgabe gestartet, die dir den Profilwechsel bestätigt.

Beide Funktionen (Profilwechsel und Soundausgabe) sind durch Wenn/Dann-Regeln umgesetzt. Diese können bei Bedarf auch angepasst werden.

Stand: 07. Juni 2019

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Connectivity Solutions GmbH
Weseler Straße 539, 48163 Münster
www.wibutler.com